



FICHE TECHNIQUE FRITEUSE ELECTRIQUE

CARACTERISTIQUE

- 1 Panier
- 1 Couvercle
- 1 Bloc de chauffe (résistance)
- 1 Cuve

Fonction

Cuisson friture

Finition

Acier inoxydable

Contenance

2 X 4 Litres

Puissance

3 Kw - 230 V

Poids

18 Kg

Dimensions

75 x 40 x H 44 cm



FONCTIONNEMENT

La grille, fournie avec des poignées isolantes, peut être placée sur 2 niveaux différents.

Ne pas faire chauffer l'appareil sans présence d'huile.

Vérifier que le robinet de vidange situé devant soit bien fermé.

Mise en route de l'appareil

- Verser l'huile dans l'appareil.

- Appuyer sur l'interrupteur, puis tourner le thermostat pour faire chauffer l'huile.

-Le réglage de la température s'effectue entre 50° C et 190° C.

- Pendant le processus de chauffage, le voyant orange s'allume, celui-ci s'éteint dès que la température est atteinte. Dès que la température baisse dans la cuve, l'appareil chauffe de nouveau et le témoin orange se rallume.

Pour éteindre

- Tourner le thermostat sur la position « 0 » et éteindre l'interrupteur.

ATTENTION : Après usage il faut IMPERATIVEMENT vider l'huile des friteuses conformément à la loi n°75-633 du 15 Juillet 1975.