



FICHE TECHNIQUE CHAUFFAGE PARASOL GAZ

CARACTERISTIQUE

Type de gaz

Propane / Butane (G31/G30)

Charge thermique nominale

(Hs) max. 8 kW

Valeur de raccordement

max. 582 g/h

Hauteur

2,20 m en Mode Utilisation

1,60 m en Mode transport

Finition

acier inoxydable

Autonomie

Jusqu'à 50h pour 1 bouteille de 13kg

Surface de chauffe

8 m²



FONCTIONNEMENT

Mise en marche et utilisation

1. Ouvrez le robinet de la bouteille de gaz

2. Pressez le bouton de réglage (F) pour l'amener sur la position du symbole de la petite flamme (G) jusqu'à la butée tout en appuyant plusieurs fois sur le piézo (H).

Une fois l'allumage réussi, maintenez le bouton de réglage enfoncé

Pendant environ 10 secondes. Cela permet au brûleur d'atteindre la température désirée.

Si, exceptionnellement, l'allumage ne se produit pas après 4 à 5 activations de l'allumeur piézo, attendez environ 2 minutes pour une autre tentative.

Remarque:

Vous pouvez également allumer l'appareil par d'autres moyens (allumette) à travers les ouvertures de la grille.

Avec l'interrupteur (F) sur la position ON, appuyer sur le piézo (H) et approchez le moyen d'allumage du brûleur à travers la grille.

Mise à l'arrêt du parasol chauffant

Pour arrêter l'appareil, fermez le robinet de la bouteille de gaz.

Consignes importantes de sécurité

L'appareil ne doit être utilisé qu'à l'extérieur ou dans des locaux bien aérés.

Dans un local bien aéré, au moins 25% de la surface doit être ouvert

